

Para tener éxito

- ✓ Cubre completamente el frotis con el colorante.
- ✓ Al lavar, inclina el portaobjetos de forma que el chorro de agua no incida directamente sobre el frotis sino que pegue primero en la parte superior del vidrio resbalando luego sobre el frotis.
- ✓ Incluye a la hora de realizar la técnica un control, una muestra con una bacteria cuya morfología y agrupación conozcas. De esta manera comprobarás:
 - Que los colorantes están bien preparados y funcionan.
 - Que has realizado bien todas las fases del proceso de fijación y tinción.